

## Функция оповещения событий звонками.

*Функция доступна только с терминалами «Контроль» и «Тотал»*

- **Для активации функции** на СИМ-карте, установленной в терминал, в телефонной книге СИМ-карты должен быть прописан номер, на который будет звонить терминал.

Формат записи:

имя контакта: GT

номер: КККНННННННН (всего 10 знаков),

где ККК — код ( пример: 495, 916, 903), НННННННН — номер.

- **Режимы оповещения** позволяют определить сработавший канал.

Предусмотрено 2 режима: короткий звонок ( 7-10 секунд, условно предупреждающий) и длинный звонок (20-25 секунд , условно тревожный).

Отвечать на звонки (снимать трубку или отбивать звонок) не требуется.

- **Предупреждающий звонок** происходит при любом изменении состояние входа О1 или Р1

Подача сигнала на О1, снятия сигнала с О1 → предупреждающий звонок (7-10 секунд)

Подача сигнала на Р1, снятия сигнала с Р1 → предупреждающий звонок (7-10 секунд)

- **Тревожный звонок** происходит только при активации входа О2 или Р2

Подача сигнала на О2 → тревожный звонок (20-25 секунд)

Подача сигнала на Р2 → тревожный звонок (20-25 секунд)